

ESP WiFi.

			~	~
0	22	 Ξ	Ste	rbox
				_

Sterbox.eu

Dla sterowników z firmware v6.

Biuletyn V_11 Autor Z.Czujewicz

Spis treści

ESP W1F1	l	L
1. Ogólne uwagi do modułów bezprzewodowych	3	;
2. Moduł ESP-01 i ESP01S	3	;
3. Moduł z pojedynczym przekaźnikiem	3	;
4. Moduł z dwoma przekaźnikami	4	ŀ
5. Moduł z 4 przekaźnikami zasilany z 5V	4	ŀ
6. Płytka z 4 przekaźnikami zasilana z 230V AC lub niskonapięciowo	5	;
7. Czujnik temperatury z DS18B20	6)
8. Czujnik temperatury i wilgotności z DHT22	6	5
9. Płytka do podłączenia taśm RGB	7	1
10. Moduł SH01	7	1
11. Programowanie modułu ESP-01 i ESP01S	8	3
11. Logowanie do sieci bezprzewodowej	8	3
12. Logowanie do Sterboxa.	9)

1. Ogólne uwagi do modułów bezprzewodowych.

Opisano użycie modułów bezprzewodowych oznaczanych przez producentów oznaczeniem "ESP" z wyróżnikiem cyfrowym. Opracowaliśmy dla nich nowe oprogramowanie które należy przed ich użyciem wgrać do tych modułów. Cechy:

- Zmiany w oprogramowaniu umożliwiają współpracę ze Sterbox.
- Rezygnację ze sterowania poprzez chmurę:
 - działają przy braku dostępu do internetu,
 - zwiększona odporność na ataki,
 - natychmiastowa reakcja.
 - Sterowanie przez automatykę a nie reakcja na korzystanie ze smartfona.
- Ceny modułów są minimalne.
- Niestety, użycie wymaga umiejętności związanych z pracami manualnymi i elektroniką. Dlatego proszę wziąć pod uwagę brak możliwości pomocy z naszej strony. Jeśli niniejsza instrukcja nie jest w stanie objaśnić problemów, proszę nie zajmować się tymi modułami.

Poniżej opisano szereg modułów. Należy pamiętać że niektóre cechy wynikają z ich fizycznej konstrukcji i nasze zmodyfikowane oprogramowanie oraz współpraca ze Sterbox nie mają wpływu na te cechy.

2. Moduł ESP-01 i ESP01S.



Moduł posiada wtyk który zawiera moduł Wi-Fi i złącze do płytek:

- 1 przekaźnikiem,
- 2 przekaźnikami,
- 4 przekaźnikami,
- do taśm RGB,
- z czujnikiem temperatury,
- z czujnikiem temperatury i wilgotności.

W większości opisanych w tej instrukcji zastosowań podstawą jest płytka oznaczona ESP-01 lub ESP-01S. Jej koszt to 1 do 2USD. Na krótszym boku znajduje się wtyk który wkładamy do następnej płytki która określa zastosowanie.

Aby ta płytka była dla nas użyteczna należy wgrać do niej przygotowane przez nas oprogramowanie. Sposób opisany w dziale "UPGRADE".

3. Moduł z pojedynczym przekaźnikiem.

Strona 3

Tabela1. Wygląd modułu.



Tabela 2. Płytka z pojedynczym przekaźnikiem.

V Sterbox wpisujemy:	
Makrocela	
Гур modułu	

Tabela 3. Ustawienia Sterbox.

4. Moduł z dwoma przekaźnikami.



Tabela 4. Płytka z dwoma przekaźnikami.

W Sterbox wpisujemy:		
Makrocela		
Typ modułu		

Tabela 5. Ustawienia Sterbox.

5. Moduł z 4 przekaźnikami zasilany z 5V.

Strona 4



Prosimy porównać posiadany moduł ze zdjęciem z lewej strony. Opis jest aktualny tylko dla dokładnie takiego samego modułu. Po włączeniu zasilania należy przyciskiem S1 ustawić tryb pracy z WiFi.

Opis podłączenia znajdziemy na płytce.

Tabela 6. Płytka z 4 przekaźnikami.

W Sterbox wpisujemy:	
Makrocela	
Typ modułu	

Tabela 7. Ustawienia Sterbox.

6. Płytka z 4 przekaźnikami zasilana z 230V AC lub niskonapięciowo.



Tabela 8. Płytka z 4 przekaźnikami.

W Sterbox wpisujemy:	
Makrocela	
Typ modułu	

Tabela 9. Ustawienia Sterbox.

Prosimy porównać posiadany moduł ze zdjęciem z lewej strony. Opis jest aktualny tylko dla dokładnie takiego samego modułu. Pamietajmy że zasilamy tylko w jeden sposób: albo 230VAC albo niskonapięciowo. Przy zasilaniu 230VAC należy mięć odpowiednie kwalifikacje – niebezpieczne napięcie.

Opis podłączeń znajdziemy na płytce. UWAGA: Ta płytka posiada inny moduł ESP-12. Programowanie go jest opisane w punkcie.

7. Czujnik temperatury z DS18B20.



Zasilanie modułu 5VDC podłączone jest do kołków w lewym dolnym narożniku. Biegunowość zgodnie z opisem na płytce. Do złącz wkładamy moduł ESP-01 z wgranym odpowiednim oprogramowaniem. Należy zwrócić uwagę że umieszczenie czujnika w taki sposób (pod modułem ESP-01) nagrzewa go ciepłem z modułu.

Tabela 10. Płytka z DS18B20.

Makrocela Typ modułu	/ Sterbox wpisujemy:
Typ modułu	Лаkrocela
	yp modułu

Tabela 11. Ustawienia Sterbox.

8. Czujnik temperatury i wilgotności z DHT22.



Zasilanie modułu 5VDC podłączone jest do kołków w lewym dolnym narożniku. Biegunowość zgodnie z opisem na płytce. Do złącz wkładamy moduł ESP-01 z wgranym odpowiednim oprogramowaniem. Należy zwrócić uwagę że umieszczenie czujnika w taki sposób (pod modułem ESP-01) nagrzewa go ciepłem z modułu.

Tabela 12. Płytka z DHT22.

W	Sterbox wpisujemy:	
M	akrocela	
Ту	/p modułu	

Sterbox		

Tabela 13. Ustawienia Sterbox.

9. Płytka do podłączenia taśm RGB.



Wykorzystać można tylko taśmy które mają wejście szeregowe. Mogą to być taśmy RGB i RGBW.

Tabela 14. Płytka z DHT22.

Makrocela	W Sterbox wpisujemy:		
	Makrocela		
Typ modułu	Typ modułu		

Tabela 15. Ustawienia Sterbox.

10. Moduł SH01



Tabela 16. Moduł SH01

W Sterbox wpisujemy:	
Makrocela	Porty
	"RAX_PORTS"
Typ modułu	SH01

Tabela 17. Ustawienia Sterbox.

11. Programowanie modułu ESP-01 i ESP01S.



Tabela 18. Programowanie ESP-01 i ESP-01S.

11. Logowanie do sieci bezprzewodowej.

WiFiManager RAX_ER04_00000007	 W PC lub komórce odłącz wszystkie sieci: WiFi i przewodowe. Poszukaj sieci bezprzewodowej zaczynającej się od znaków PAX
Konfiguracja WiFi	3. Zaloguj się do niej i wyświetl w przeglądarce stronę
Informacje	jak obok. 4. Kliknij na <i>Konfiguracja WiFi</i> .
Wyjdź	
Aktualizacja	
No networks found. Refresh to scan again. SSID ZETKOM Hasło ******* Pokaż hasło HTTP Login HTTP Password	 5. Wpisz do SSID nazwę swojej sieci bezprzewodowej. 6. Oraz hasło. 7. Kliknij Zapisz.
Zapisz	
Odśwież	

Zapisywanie danych uwierzytelniających Próbuję połączyć ESP z siecią. Jeśli się nie powiedzie, połącz się ponownie z AP i spróbuj ponownie. 8. Odczekaj pół minuty.

9. Odszukaj moduł programem Konfigurator, opis w punkcie 12.

Tabela 19. Logowanie do sieci bezprzewodowej.

12. Logowanie do Sterboxa.

1. Porty "RAX_PORTS"	2. Zapisz ustawienia	W Sterboxie należy ustawić makrocelę <i>Porty</i> " <i>RAX_PORTS"</i> i <i>Zapisać ustawienia</i> .
🕂 Dodaj		Kliknąć +Dodaj.
 SH01 \$00000001 do1 di1 ao0 ai0 192.168.0.226:9999		Wybierz z listy dostępny moduł. Gdzie: • SH01 – typ modułu • \$000.01 – numer kolejny modułu • do1, di1, a00, a00 – 1 port wejścia, 1 wyjścia cyfrowego, zero portów analogowych • adres IP modułu, przydzielony przez DHCP, uzywany port.
Zapisz ustawienia		
Makrocela		Podłączamy porty makroceli według potrzeb.

Tabela 20. Ustawienia w Sterbox programem Konfigurator.

Nazwa producenta oraz nazwy modeli zostały przywołane w niniejszej instrukcji w celu ich identyfikacji.