



INSTRUKCJA KONFIGURACJI Sterbox Rolety oraz Programowanie STERBOX-a Aplikacja do sterowania ROLETAMI ,ŻALUZJAMI, ZASŁONAMI wewnętrznymi i zewnętrznymi (fasadowymi).

Posiada możliwość sterowania innymi urządzeniami. Do wykorzystania w domu, biurze czy obiektach przemysłowych.

Może być wykorzystana również do otwierania bram garażowych/przemysłowych/wjazdowych.

Współpracuje z uniwersalnym sterownikiem STERBOX.

Sterbox to sterownik internetowy PLC dowolnie konfigurowalny.

Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze oraz konfiguracji.

Od tej pory sterowanie roletami/żaluzjami/zasłonami stanie się przyjemnością.

Cechy:

- Pięć zakładek sterowania.
- Zakładka główna do sterowania globalnego.
- Trzy zakładki do sterowania indywidualnego. W każdej można niezależnie sterować do 18 rolet
- Jedna zakładka do sterowania innymi dowolnymi urządzeniami/oświetleniem itp. 20 klawiszy.
- Każdą zakładkę można edytować opisywać, ukrywać.

 Każdy klawisz można edytować – opisywać, ukrywać i przypisywać do dowolnej rolety/żaluzji/urządzenia.

- Możliwość wpisania dwóch adresów IP.
- Kontrola podłączenia Sterboxa.
- Wybór kolorystyki systemowy, ciemny, jasny.
- Możliwość wyboru podstawowego opisu klawiszy rolety/żaluzje.
- Działanie w formie e-pilot

Aplikacja współpracuje ze sterownikami Sterbox seria WP.. WZ.. NT...

Opis i funkcje sterownika www.sterbox.eu

INSTALACJA I KONFIGURACJA

Aby zainstalować aplikację na naszym urządzeniu należy pobrać ją z :



Następnie należy postępować wg. zasad instalacji dla danego urządzenia.

Należy pamiętać aby zezwolić aplikacji na wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniami w sieci Lokalnej LAN.

Na system android Aplikacje można pobrać bezpośrednio z naszej strony <u>https://sterbox.eu/aplikacje/</u>

Po zainstalowaniu Aplikacji pojawi się ikona.



Gdy klikniemy w ikonę rozpocznie się otwieranie programu z ekranem głównym.



W zależności od ustawień urządzenia aplikacja dopasuje się do kolorystyki jasnej lub ciemnej (Można to zmienić w ustawieniach aplikacji) oraz w przypadku iPada lub tabletu do położenia pionowego lub poziomego.







Jeżeli po otwarciu aplikacji pojawi się ekran jak poniżej należy zgodnie z informacją przejść do ustawień i wykonać czynności konfiguracyjne stosownie do ustawień Sterboxa.

Przy pierwszym otwarciu aplikacja ustawiona jest na standardowy adres i hasło Sterboxa czyli 192.168.0.177 i hasło 1234.

Ekran ten można zamknąć za pomocą "**x**" i wtedy otworzy się okno główne z możliwością nawigacji po całej Aplikacji.



Ekran ustawień

12:20	ull 🗢 🔲,
	Zapisz
Ustawienia	
Podstawowy Sterbox	
ADRES IP (PODSTAWOWY) 192.168.0.177)
HASŁO (PODSTAWOWE)	
Alternatywny Sterbox	
ADRES IP (ALTERNATYWN Alternatywny adres St	Y) erboxa
HASŁO (ALTERNATYWNE)	
Połączenie z Sterboxe	m
PODSTAWOWY/ ALTERNATYWNY	Sprawdź teraz
Połączo	no
f	\$

12:20	atl	? ■)
Ustaw	ienia Z	apisz
PODSTAWOWY/ ALTERNATYWNY	Sprawdź ter	az
Połąc: Ostatnio sprawdzono	zono o 02/08/2022 12::	20
Widoczność grup		
GRUPA 1	GRUPA 2	
GRUPA 3	INNE	
Wygląd		
WYGLĄD APLIKACJI		
System		
Podstawowe sterow	anie	-
PODSTAWOWE STERON	VANIE	-
A 6		¢ -

Ustawienie podstawowego adresu IP i hasła

Ustawienie alternatywnego adresu IP i hasła

Wybór adresu IP/hasła oraz sprawdzanie połczenia ze Sterbox-em

Włączanie i wyłączenie wyświetlania określonych okien/zakładek

Wybór kolorystyki aplikacji systemowy/jasny/ciemny

Wybór rodzaju sterowania/opisu klawiszy

Ekrany Sterowania





12:18	.ul ? 🗩
Grupa 2	□ ¢
⑦ Roleta 1	⊍ Roleta 1
	♥ Roleta 2
	✔Roleta 3
	✔Roleta 4
	⊍ Roleta 5
⑦ Roleta 6	♥Roleta 6
Deleta 7	Polota 7
<u>^</u>	*



12:18	.ı ≎ ■	D
	E	2
Inne		
් Inne 1	്ര Inne 2	
് Inne 3	് Inne 4	
് Inne 5	் Inne 6	
්) Inne 7	ن Inne 8	
് Inne 9	ن Inne 10	
්) Inne 11	്ര Inne 12	
() Ippo 12	ம் மா 14	
A	© \$	



Przykłady skonfigurowanych ekranów sterowania.









18:48	, ∎ ≎ ■
OŚWIETLE	E.
()	()
Salon Górne	Salon Led
()	()
Salon Kinkiety	Kuchnia Głó
්)	්
Kuchnia Szafki	Kuchnia Led
്	்
Jadalny	Gabinet
し	ம்
Przedpokój	Wiatrołap
ப்	ථ
Garaż	Pom. Techni
ń	\$



Ekran startowy/główny z zegarem.







Edycja klawiszy i ekranów.



Aplikacja jako pilot do sterowania innymi urządzeniami niż rolety.

Aplikacje można wykorzystać np. do innego sterowania niż rolety. Jeżeli na ekranie głównym usuniemy wszystkie klawisze i usuniemy zakładki Grupa 1,2 i 3 oraz zmienimy nazwę strony głównej to uzyskamy prostą aplikację do dowolnego sterowania składającą się z ekranu startowego i ekranu 20 klawiszy do dowolnego zastosowania (oczywiście z możliwością edycji)

Uzyskamy taki wygląd uproszczonej aplikacji e-pilot.





12:18	.ul 🕈 🗩
Inne	E,
්	්
Inne 1	Inne 2
്	ن
Inne 3	Inne 4
ம்	്
Inne 5	Inne 6
്	්
Inne 7	Inne 8
്	්
Inne 9	Inne 10
്	්
Inne 11	Inne 12
()	()
Inno 12	Inno 14
^	¢

18:18		•) R.
Inne		Ť
் Inne 1	් Inne 2	
ம் Inne 3	் Inne 4	
ம் Inne 5	ம் Inne 6	
് Inne 7	் Inne 8	
് Inne 9	் Inne 10	
் Inne 11	ம் Inne 12	
් ppo 12	ப் 1000 14	
A	¢	

Opis działania aplikacji.

Klawisz wysyła do Sterbox-a funkcję zmiana stanu zarówno poprzez krótkie jak i długie przytrzymanie klawisza.

Komendy przy krótkim "klik" oraz przy przytrzymaniu są różne i mogą wykonywać inną funkcję. Np. w przypadku żaluzji "klik" ruch do dołu i do góry a przytrzymanie ruch lamelek. Np. w przypadku rolet "klik" ruch do dołu i do góry a przytrzymanie ruch np. do 50% Itd. do dowolnego wykorzystania

Poprzez odpowiednią konfigurację samego urządzenia

możemy dowolnie zamienić tę funkcje na inną. Należy pamiętać, iż wysyłane powiązanie w Sterbox-ie musi być przypisane tylko do jednego wejścia/wyjścia. Jeżeli chcemy wykorzystać sterowanie wieloma powiązaniami należy użyć bramki. (np. BUF lub innej).

W aplikacji przyciski maja zawsze stałe polecania (nie konfigurowane ręcznie). Przy przytrzymaniu do komend dodajemy literkę "h"

Poniżej szczegółowy opis komendy/obwodu wysyłanego przez aplikacje.













ep11,ep12,ep13.....ep19,ep20 ep21...ep29,ep30 itd hep11,hep12,hep13.....hep19,hep20, hep21...hep29,hep30 itd Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 4.xx .

Dot.: strony głównej APP

Komenda - zmiana stanu obwodu o nazwie ... wysłana z APP

Komenda – zamieniona na inną nazwę obwodu oraz na impuls do dalszego sterowania. (w tym przypadku

do sterowania roletą lub żaluzją ale można tutaj wpisać dowolny obwód i dowolnie to wykorzystać)



Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 4.xx .

Dot.: pozostałych stron sterowania

Komenda - zmiana stanu obwodu o nazwie ... wysłana z APP

W przypadku strony INNE jest analogicznie, z tym że komendy będą typu ep11,ep12,ep13.....ep19,ep20 ep21...ep29,ep30 itd Komenda – zamieniona na inną nazwę obwodu oraz na impuls do dalszego sterowania. (w tym przypadku do sterowania roletą lub żaluzją ale można tutaj wpisać dowolny obwód i dowolnie to wykorzystać)

I można je zamienić na dowolny inny obwód

	Wejścia Bufo	r "BUF" x 8	~	Wyjścia		
0 up11					roltup	0 [OR 0]
0 down11					rol1down	0 [OR 0]
0 up12					rol2up	0 [OR 0]
0 down12					rol2down	0 [OR 0]
0 up13					rol3up	0 [OR 0]
0 down13					rol3down	0 [OR 0]
0 up14					rol4up	0 [OR 0]
0 down14					rol4down	0 [OR 0]
		Ustawienia wy	ść makroceli			
Wyjście 1: 🔽 Synchronic	zne Oba zbocza v	v Impuls v	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗌 Negacja
Wyjście 2: 🔽 Synchronic	zne Oba zbocza v	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗆 Negacja
Wyjście 3: 🔽 Synchronic	zne Oba zbocza v	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗌 Negacja
Wyjście 4: 🗹 Synchronic	zne Oba zbocza 🕚	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗌 Negacja
Wyjście 5: 🗹 Synchronic	zne Oba zbocza v	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗌 Negacja
Wyjście 6: 🗹 Synchronic	zne Oba zbocza v	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗌 Negacja
Wyjście 7: 🔽 Synchronic	zne Oba zbocza v	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗆 Negacja
Wyjście 8: 🔽 Synchronic	zne Oba zbocza	- Impuls	Czas t1= 0	Czas t2=	0,1	🗌 Negacja

Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 4.xx. Dot.: pozostała konfiguracja przykład dla rolet i żaluzji.





Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 4.xx.

Dot.: pozostała konfiguracja przykład dla starowania lamelkami żaluzji.



Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 6.xx.

Dot.: strony głównej APP

Komenda - zmiana stanu obwodu o nazwie ... wysłana z APP Komenda – zamieniona na inną nazwę obwodu oraz na impuls do dalszego sterowania. (w tym przypadku do sterowania roletą lub żaluzją ale można tutaj wpisać dowolny obwód i dowolnie to wykorzystać)

	Numer makro	celi								
23: Bufor "BUF" x 8			~	Typ makroceli		🕜 Opis makroceli				
Obwody wejściowe			Makro	cela		Obwody wyjściowe				
		OR upgr1	~]	1		gr1up ~ OR				
		OR downgr1	~]	2		gr1down 🗸 OR				
		OR upgr2	~]	3		gr2up V OR				
		OR downgr2	~	4	4	gr2down V OR				
		OR upgr3		5		gr3up V OR				
		OR downgr3		6		gr3down V OR				
		OR allup		7		sallup V OR				
		OR alldown		8		salldown V OR				
Parametry wejść						Parametry wyjść				
Sync Zbocze	Funkcja	Czas t1 Czas t2	Neg			Sync Zbocze	Funkcja	Czas t	1 Czas t2	Neg
Ľ.		\sim				1 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	✓ 0	0,1	
2		~				2 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	~ 0	0,1	
3		~				3 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	~ 0	0,1] 🗆
1		~				4 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	~ 0	0,1] 🗆
5		~				5 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	~ 0	0,1	10
5		~				6 ☑ Oba zbocza ∨	Impuls x1	~ 0	0,1	10
r.		~				7 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	~ 0	0,1	10
3		~				8 🗹 Oba zbocza 🗸	Impuls x1	~ 0	0,1	10

Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 6.xx.

Dot.: pozostałych stron sterowania

Komenda - zmiana stanu obwodu o nazwie ... wysłana z APP

W przypadku strony INNE jest analogicznie, z tym że komendy będą typu ep11,ep12,ep13.....ep19,ep20 ep21...ep29,ep30 itd Komenda – zamieniona na inną nazwę obwodu oraz na impuls do dalszego sterowania. (w tym przypadku do sterowania roletą lub żaluzją ale można tutaj wpisać dowolny obwód i dowolnie to wykorzystać)

I można je zamienić na dowolny inny obwód





Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 6.xx . Dot.: pozostała konfiguracja przykład dla rolet i żaluzji.





Przykładowe konfiguracje Sterboxa dla Wersji 6.xx.

Dot.: pozostała konfiguracja przykład dla starowania lamelkami żaluzji.

	Numer makro	oceli									
52: Bufor "BUF" x 8			~	Typ makroceli		Opis makroceli					
Obwody wejściowe			Ma	krocela	·····	Obwody wyjściowe					
		OR hup11	~	1		rol1up ~ 0	R				
		OR hup12	~	2		rol2up 🗸 🤇	R				
		OR hup13	~]	3		rol3up v 0	R				
		OR hup14	~	4		rol4up v 0	R				
		OR hup15	~	5		rol5up v C	R				
		OR hup16	~	6		rol6up 🗸 🤇	R				
		OR hup17	~	7		rol7up v C	R				
		OR hup18	~	8		rol8up 🗸 🗸	R				
Parametry wejść						Parametry wyjść					
Sync Zbocze	Funkcja	Czas t1 Czas t	2 Neg			Sync Zbocze	Funkcja	Cz	as t1	Czas t2	Neg
1		~				1 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
2	222	~				2 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
3		~				3 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
4	1222	~				4 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
5		~				5 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
6	222	~				6 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
7		~				7 🖸 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	
8	222	~				8 🗹 Oba zbocza 🕚	/ Impuls x1	~ (0	1	

KONIEC

