



Łącznik CRR



Ver.-1




Ver.-2

Instrukcja podłączenia
łącznika CRR

ŁĄCZNIK CRR


Łącznik służy do łączenia ze Sterboxem modułów rozszerzeń które nie mieszczą się w jednej linii.



Uwaga: wszystkich manipulacji dokonuj przy wyłączonym zasilaniu!

[Dlaczego?](#) Pamiętaj również o połączeniu przewodem wszystkich styków G, w każdym module! Proponuję przewód co najmniej milimetrowej średnicy.

Przewodu połączeniowego nie należy przedłużać.



Uwaga: wszystkich manipulacji dokonuj przy wyłączonym zasilaniu!
[Dlaczego?](#) Pamiętaj również o połączeniu przewodem wszystkich styków G, w każdym module! Proponuję przewód co najmniej milimetrowej średnicy.
 Przewodu połączeniowego nie należy przedłużać.